

## <WEB カメラ PC380S ドライバのインストールについて>

製品付属 CD-ROM よりドライバをインストールしているお客様は、下記手順に従いドライバをアンインストールし、新しいドライバをインストールしてください。

製品付属 CD-ROM よりインストールしたドライバのアンインストールを下記の手順に従って行って下さい。

1. パソコンに WEB カメラ PC380S が接続されている状態でデバイスマネージャの「イメージングデバイス」内にある「CamMaestro4.0AU」を削除してください。

### 【Windows2000・XP の場合】

1. 「マイコンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択してください。
2. 「ハードウェア」タブを選択し「デバイスマネージャ」ボタンをクリックしてください。
3. 「イメージングデバイス」をダブルクリックし「CamMaestro4.0AU」を右クリックし「削除」を選択し実行してください。
4. パソコンから WEB カメラ PC380S を取り外してください。

### 【Windows98SE・Me の場合】

1. 「マイコンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択してください。
2. 「デバイスマネージャ」タブを選択してください。
3. 「イメージングデバイス」をダブルクリックし「CamMaestro4.0AU」を右クリックし「削除」を選択し実行してください。
4. パソコンから WEB カメラ PC380S を取り外してください。

2. WEB カメラ PC380S のドライバをアンインストールしてください。

1. 「スタート」「プログラム」「CamMaestro4.0AU」「Uninstall」と選択してください。  
WindowsXP の場合、「プログラム」は「すべてのプログラム」になります。
2. 「Remove」にチェックを入れ「Next」をクリックし実行してください。
3. 完了しましたら「Finish」をクリックしてください。
4. パソコンを再起動してください。


以上でドライバのアンインストールは終了です。

WEB カメラ PC380S ドライバインストールを下記の手順に従って行って下さい。  
全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。


## 1. カメラドライバのインストール

下記インストール手順が終了するまで WEB カメラ PC380S をパソコンに接続しないでください。


1-1. PC380S.exe を起動します。「次へ」をクリックしてください。




1-2. 「次へ」をクリックしてください。




1-3.「次へ」をクリックしてください。





1-4.「次へ」をクリックしてください。



1-5. インストールが開始されます。終了しましたら「完了」をクリックしてください。



 MEMO WindowsXP の場合、ドライバをインストール中に以下のようなメッセージがでる場合がありますが「続行」をクリックしてください。




## 2. デバイスドライバのインストール

2-1. パソコンに WEB カメラ PC380S を接続してください。


2-2. Windows2000・98SE・Me の場合は、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され自動的にデバイスのインストールが完了します。

WindowsXP の場合は下記手順でインストールしてください。

2-3. 「次へ」をクリックしてください。



2-4. 「続行」をクリックしてください。



2-5. インストールが開始されます。終了しましたら「完了」をクリックしてください。



以上でドライバのインストールは終了です。

## カメラの動作確認

1. WEB カメラを使用するアプリケーションは全て終了してください。
2. WEB カメラがパソコンに接続された状態で  
「スタート」「プログラム」「PERSOL PC380S Ver3.0」「amcap.exe」  
と選択してください。  
WindowsXP の場合、「プログラム」は「すべてのプログラム」になります。
3. AMCAP の画面にカメラ画像が表示されるかご確認ください。  
もし正常に表示されない場合は、下記内容をお試しください。
  - ・ 「Devices」をクリックし「PERSOL PC380S」にチェックが入っているか確認してください。  
もしチェックが入っていなければ、「PERSOL PC380S」をクリックしてください。
  - ・ 「Options」をクリックし「Preview」にチェックが入っているか確認してください。  
もしチェックが入っていなければ、「Preview」をクリックしてください。

株式会社パーソル